



SOSPIRO A6 PLUS
Manual de Usuario

Acerca del manual de usuario

Este producto funciona en sistema operativo Android™ y es importante familiarizarse con el funcionamiento en su totalidad para garantizar un uso adecuado.

Senwa Global International puede cambiar este producto sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho de interpretar el rendimiento del producto. Debido a las diferentes versiones de software y operadores de telefonía móvil, el aspecto de este producto podría ser distinto al aquí mostrado. Por favor consulte su producto para más detalles.

Antes de usar su producto

Senwa Global International no se responsabiliza del uso inadecuado del producto, accesorios del producto o de la gestión del almacenamiento del producto. Lea toda la información provista en este manual.

Operación de este producto

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o producto no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o producto debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ALERTAS DE EMERGENCIA

Las alertas de emergencia le notifican amenazas inminentes y otras situaciones. No hay ningún cargo por recibir un mensaje de alerta de emergencia.

Contenido

Introducción 4

Encendido por primera vez **4**

Iniciar sesión con su Cuenta de Google **4**

Cargar su teléfono Error! Bookmark not defined.

Cargar el teléfono 5

El teléfono 6

Descripción 7

Instalar las tarjetas SIM y SD 9

Configurar la tarjeta SD 10

Gestos básicos 11

Navegar por la pantalla principal 13

Barra de estado **13**

Panel de notificaciones **13**

Botones de navegación **13**

Pantalla de inicio **14**

Lista de aplicaciones **14**

Conceptos básicos de los botones 15

Administrar aplicaciones 17

Configurar conexiones básicas 19

Conectar a una red Wi-Fi **19**

Conectar a una red celular **19**

Conectar a Hotspot **19**

Activar el modo avión **20**

Conectar dispositivos Bluetooth **20**

Desenlazar dispositivos Bluetooth **20**

Conectar a través del puerto USB **21**

Ajustes 22

Configurar protecciones de seguridad 26

Administrar archivos y almacenamiento 27

Información adicional 28

Numero IMEI **28**

Llamadas **28**

Tecnología de llamada y videollamada **29**

Especificaciones del teléfono 30

Introducción

Encendido por primera vez

1. Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el logotipo aparezca.
2. Aparecerá un proceso de configuración en la pantalla. Siga las instrucciones para completar la configuración.

Iniciar sesión con su Cuenta de Google

Su Cuenta de Google es la cuenta que utiliza para acceder a los servicios de Google como Gmail, Google Play, Google Calendar y más. Puede crear o iniciar sesión en una Cuenta durante la configuración inicial. Para administrar su Cuenta, vaya a **Ajustes -> Contraseñas, llaves de acceso y cuentas**.

Nota: No necesita una Cuenta de Google para usar el teléfono. Puede pulsar **Omitir** durante la configuración inicial y agregar una cuenta más tarde en **Ajustes**.

Cargar el teléfono

Antes de usar su teléfono por primera vez, es posible que deba cargarlo.

Mostrar porcentaje de batería

Encuentre el nivel de la batería en:

- La barra de estado
- **Ajustes -> Batería** para verlo.

Cargar la batería

Mediante un cable USB y un adaptador,

1. Conecte el cable de carga al puerto USB C ubicado en la parte inferior del teléfono.
2. Conecte el otro extremo al adaptador de corriente.
3. Inserte el adaptador en un enchufe adecuado.

Nota: La batería es interna y no puede ser extraída por el usuario. La animación de carga desaparece cuando finaliza el proceso de carga.

Ahorro de batería

Puede extender la duración de la batería de su teléfono y hacer que la carga dure más. Vaya a **Ajustes -> Batería -> Ahorro de batería -> Usar ahorro de batería** para activar esta función.

Nota: El teléfono pierde funciones mientras esta función está activada, incluido ubicación, alertas de notificaciones y la sincronización en segundo plano.

El teléfono



Descripción

1 – Pantalla:

Acceda a su teléfono.

2 – Botones de volumen:

Ajuste el volumen del teléfono.

3 – Botón de encendido:

- Mantener pulsado
Mantener pulsado para encender y apagar el teléfono.
- Encender y Apagar
Pulse para encender o apagar la pantalla.

4 – Botones de navegación:

-  Atrás
Pulse para regresar y abrir la pantalla en la que estaba trabajando anteriormente.
-  Inicio
Pulse para abrir la pantalla principal.
-  Recientes
Pulse para acceder a las aplicaciones abiertas anteriormente.

5 – La ranura de las tarjetas SIM y/o SD:

- Tarjeta Nano SIM
Se necesita para poder usar redes celulares.
- Tarjeta microSD
Para gestionar el almacenamiento del teléfono.

6 – Cámara:

Use la cámara frontal y cámara trasera para tomar fotos y video

7 – Flash:

Use para mejorar las condiciones de luz.

8 – Auricular / Altavoz:

- Auricular
Use para escuchar llamadas.
- Altavoz

Use para contenido multimedia.

9 – Puerto USB Tipo C:

Interfaz de carga y de conexión.

10 – Conector de audio:

Conecte directamente los audífonos o un adaptador para audífonos.

Instalar las tarjetas SIM y SD

Instalación de una tarjeta Nano SIM y/o microSD:

1. Apague su teléfono (espere unos segundos antes de insertar las tarjetas Nano SIM y microSD).
2. Encuentre la bandeja de las tarjetas Nano SIM y microSD, ubicada en el lado izquierdo del teléfono.
3. Use la herramienta para retirar la bandeja.
4. Inserte o Quite las tarjetas Nano SIM y microSD.
5. Coloque la bandeja en el teléfono por completo y en la misma orientación que la retiró.

Nota: Preste atención a la posición de las tarjetas Nano SIM y microSD para introducirlas de manera correcta.

Configurar la tarjeta SD

Toda forma de almacenamiento externo en Android debe ser configurada antes de ser usada.

Nota: Cualquier configuración que seleccione formateará su tarjeta microSD. Considere realizar una copia de seguridad de los datos de su tarjeta microSD, ya que al formatear la tarjeta se borrarán todos los datos contenidos en esta.

1. Inserte una tarjeta microSD en la ranura de la tarjeta microSD.
2. Recibirá una notificación para realizar la configuración de la tarjeta microSD.
3. Abra la notificación.
4. Elija la opción de **Almacenamiento portátil**.
Almacenamiento portátil: Para transferir archivos y contenido multimedia entre dispositivos
5. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la configuración.

Gestos básicos



Pulsar / Tocar:

Pulse o toque un elemento de la pantalla para interactuar.



Pulsar y Mantener:

Mantenga pulsado un elemento de la pantalla para interactuar y controlar la función particular de ese elemento.



Deslizar:

Mueva un dedo por la pantalla rápidamente.



Desplazar:

Para desplazar, mueva un dedo por la pantalla sin pausar.



Zoom:

Coloque dos dedos sobre la pantalla para aumentar el zoom y para reducirlo.



Girar automático:

Desde los ajustes rápidos, pulse el icono de **Girar automático** para activar o desactivar esta función según sea conveniente.



Captura de pantalla:

Pulse **Recientes** y pulse el icono de **Captura de pantalla**.

Navegar por la pantalla principal

Barra de estado

El margen superior de la pantalla que contiene íconos de tiempo, conexión, batería y notificaciones.

Panel de notificaciones

Para ver las notificaciones

Desde el margen superior, deslice hacia abajo una vez para ver sus notificaciones entrantes.

- Para abrir una notificación, pulse la notificación.
- Para cerrar una notificación, desliza hacia la izquierda o la derecha.
- Para cerrar todas las notificaciones, pulse **BORRAR TODO**.

Para ver los ajustes rápidos

Desde el margen superior, deslice hacia abajo para ver el panel de los ajustes rápidos.

- Pulse el ícono de herramienta de escritura para editar el panel.
- Pulse el botón de ajustes (ícono con forma de engranaje) para ver todos los ajustes del teléfono.

Botones de navegación

Use los botones desde el margen inferior de la pantalla para navegar.

Pantalla de inicio

Extensión de la pantalla de inicio

Deslice hacia la izquierda o la derecha para ver la extensión de la pantalla de inicio.

Cambiar el fondo de pantalla

Desde la pantalla de inicio, pulse y mantenga presionado en un lugar vacío en la pantalla. Seleccione **Fondo de pantalla y estilo**.

Lista de aplicaciones

Desde el margen inferior, deslice hacia arriba para ver la lista de aplicaciones. Podrá ver todas las aplicaciones instaladas en su teléfono en este menú.

Conceptos básicos de los botones

Encender el teléfono:

Mantenga pulsado el **botón de encendido** hasta que aparezca la pantalla con logotipos.

Activar o apagar la pantalla:

Pulse el **botón de encendido** una vez hasta que la pantalla se encienda o se apague. Al apagar la pantalla, el teléfono se bloquea automáticamente cuando la función de bloqueo esta activada.

Subir el volumen:

Use el **botón: Subir el volumen** para ajustar el volumen de llamadas, música, video o notificaciones, también puede ser usado para tomar fotografías.

Bajar el volumen:

Use el **botón: Bajar el volumen** para ajustar el volumen de llamadas, música, video o notificaciones.

Asistente de Google:

Vaya a **Ajustes -> Sistema -> Gestos**. Aquí encontrará opciones adicionales para configurar y personalizar su teléfono.

Dialogo de opciones:

Vaya a **Ajustes -> Sistema -> Gestos**. Aquí encontrará opciones adicionales para configurar y personalizar su teléfono.

Reiniciar el teléfono:

Mantenga pulsado el **botón de encendido** durante un periodo prolongado hasta que aparezca un cuadro de diálogo de opciones. Pulse **Reiniciar**.

Apagar el teléfono:

Mantenga pulsado el **botón de encendido** durante un periodo prolongado hasta que aparezca un cuadro de diálogo de opciones. Pulse **Apagar**.

Administrar aplicaciones

Abrir aplicaciones:

Desde el margen inferior, deslice hacia arriba para ver la lista de aplicaciones.

Cerrar aplicaciones:

Para cerrar una aplicación, pulse **Recientes** y deslice hacia arriba en la ventana de la aplicación.

Desinstalar:

1. Mantenga presionada la aplicación que desea borrar.
2. Desplácese hasta **Desinstalar** y suelte la aplicación, después de esta acción, se mostrará un mensaje que le pregunta **¿Quieres desinstalar esta aplicación?**

Nota: Algunas aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

Crear accesos directos a aplicaciones:

- Pulse y mantenga presionada la aplicación en la Lista de aplicaciones.
- Desplácese en la pantalla de Inicio o la extensión de la pantalla de Inicio.

Crear un grupo de accesos directos de aplicaciones:

1. Mantenga presionada una aplicación y suéltela en el icono de otra aplicación en la pantalla de Inicio para crear una carpeta.
2. Nombre la carpeta.
3. Suelte la aplicación para crear el acceso directo.

Eliminar aplicaciones de un grupo de accesos directos a aplicaciones:

1. Mantenga presionada la aplicación que desea eliminar.
2. Desplácese hasta **Borrar** y luego levante el dedo de la pantalla.

Borrar un grupo de accesos directos a aplicaciones:

1. Mantenga presionada la carpeta que desea borrar.
2. Desplácese hasta **Borrar** y luego levante el dedo de la pantalla.

Multimedia:

• Cámara

La aplicación **Cámara** le permite tomar fotografías y video. Existen varias funciones en la aplicación para ayudar a capturar o editar fotos y videos.

Nota: Para visualizar las fotografías capturadas con la cámara del dispositivo, utilice la aplicación **Fotos**, que se encuentra preinstalada de fábrica. Puede acceder a ella desde la carpeta **Google**, ubicada en la pantalla principal o en el carrito de aplicaciones.

• Radio FM

El teléfono está equipado con una aplicación **Radio FM**.

Configurar conexiones básicas

Conectar a una red Wi-Fi

Utilice la función Wi-Fi para acceder a Internet.

1. Vaya a **Ajustes -> Internet y redes -> Internet**.
2. Activar la función Wi-Fi.
3. Pulse una red para conectarse.
4. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la conexión.

Conectar a una red celular

Necesita una tarjeta Nano SIM activa para poder realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes con su teléfono. Verifique con su proveedor de red celular que la tarjeta se encuentre activada.

Conectar a Hotspot

Comparte la conexión de Internet entre dispositivos mediante la creación de una conexión Wi-Fi o datos móviles.

1. Vaya a **Ajustes -> Internet y redes -> Hotspots y conexión mediante dispositivos móviles**.
2. Active una de las funciones de Hotspot disponibles.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la conexión.

Activar el modo avión

El modo avión desactiva comunicaciones inalámbricas de su teléfono. Su teléfono puede ejecutar aplicaciones que no requieren una red o señal. Vaya a **Ajustes -> Internet y redes -> Modo avión**.

Nota: También puede acceder al modo avión a través de ajustes rápidos.

Conectar dispositivos Bluetooth

La función Bluetooth le permite conectar su teléfono a dispositivos inalámbricos Bluetooth compatibles. Para emparejar con su teléfono.

1. Vaya a **Ajustes -> Dispositivos conectados -> Vincular dispositivo nuevo**.
2. Seleccione el dispositivo al cual se quiere conectar.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la conexión.

Desenlazar dispositivos Bluetooth

Una vez que empareje su teléfono con el dispositivo, permanecerán emparejados salvo que se interrumpa la conexión manualmente.

1. Vaya a **Ajustes -> Dispositivos conectados -> Vincular dispositivo nuevo**.

2. Busque el dispositivo al cual se quiere desenlazar seleccionando el icono de engranaje.
3. Elija **Olvidar este dispositivo**.

Conectar a través del puerto USB

Conéctese a través de un cable USB utilizando un conector o adaptador compatible para transferir documentos y otros archivos entre la tarjeta microSD de su teléfono y su computadora.

Ajustes

Desde la pantalla de Inicio, desliza hacia arriba para ver la lista de aplicaciones. Selecciona la aplicación **Ajustes**:

Google

- Administrar su(s) Cuenta(s) de Google
- Administrar servicios de Google
- Administrar preferencias de su(s) Cuenta(s) de Google

Internet y redes

- Realizar conexión Wi-Fi
- Realizar conexión Hotspot
- Consultar redes celulares
- Activar Modo Avión

Dispositivos conectados

- Realizar conexión Bluetooth
- Conectar a una aplicación o servicio para imprimir
- Activar Transmitir
- Activar Quick Share

Apps

- Gestionar las aplicaciones y sus configuraciones
- Ver su tiempo de pantalla

Notificaciones

- Establecer las configuraciones de notificaciones
- Ver historial de notificaciones
- Gestionar las notificaciones
- Activar No molestar

Sonido y vibración

- Configurar el volumen de varias funciones
- Configurar los tonos de varias funciones

Modos

- Activar No interrumpir
- Establecer Hora de dormir
- Establecer Conducir

Pantalla

- Gestionar el nivel de brillo
- Configurar la pantalla de bloqueo
- Gestionar varias funciones de la pantalla

Fondo de pantalla y estilo

- Configurar el fondo de pantalla de bloqueo
- Configurar el fondo de pantalla principal
- Gestionar las configuraciones de la pantalla

Almacenamiento

- Gestionar el almacenamiento de archivos de su teléfono

Batería

- Ver porcentaje de batería
- Gestionar el uso de la batería
- Activar el Ahorro de Batería

Sistema

- Establecer el idioma

- Gestionar teclado
- Configurar gestos
- Configurar la fecha y la hora
- Buscar e instalar la actualización del sistema
- Restablecer o borrar los datos del teléfono

Acerca del teléfono

- Información general acerca de su teléfono
- Detalles de su teléfono

Seguridad y privacidad

- Ver alertas de seguridad y privacidad
- Activar Buscadores de dispositivos
- Buscar e instalar actualizaciones del sistema
- Gestionar controles de privacidad

Ubicación

- Configurar el uso de la ubicación
- Gestionar los permisos de ubicación de aplicaciones

Contraseñas, llaves de acceso y cuentas

- Gestionar sus Cuentas

Bienestar digital y controles parentales

- Gestionar tiempo de pantalla
- Configurar Hora de dormir
- Gestionar las interrupciones
- Configurar controles parentales

Seguridad y emergencia

- Gestionar información médica
- Activar Emergencia SOS
- Activar servicios de ubicación de emergencia
- Activar alertas de emergencia

Accesibilidad

- Encontrar una lista de las tecnologías de asistencia para ayudar a personalizar su teléfono

Apagado / Encendido programado

- Activar el tiempo de encendido o de apagado
- Esta función permite menos interrupciones cuando sea necesario

Controles inteligentes

- Activación inteligente y levantar para consultar el teléfono

MEGA RAM

La función **MEGA RAM** permite incrementar la capacidad de memoria RAM disponible mediante el uso de **RAM virtual**, utilizando parte del almacenamiento interno del dispositivo como memoria adicional.

• Acceso a MEGA RAM

Para acceder a esta función, sigue la siguiente ruta: **Ajustes-> Sistema-> MEGA RAM**. Dentro de este menú podrás consultar y configurar la cantidad de **RAM virtual** que desees utilizar.

Configurar protecciones de seguridad

Estado de seguridad

- **Encontrar mi dispositivo** ayuda a localizar un teléfono perdido o extraviado. Se requiere una Cuenta de Google para su uso. Para activarlo, vaya a **Ajustes -> Seguridad y privacidad -> Encontrar mi dispositivo**.
- **Actualización de seguridad** le permite buscar e instalar actualizaciones de software. Vaya a **Ajustes -> Seguridad y privacidad -> Actualización de seguridad** y siga las instrucciones en la pantalla.

Seguridad del dispositivo

- **Bloqueo de pantalla** es una pantalla segura que se utiliza para limitar el acceso a su teléfono. Vaya a **Ajustes-> Seguridad y privacidad -> Bloqueo de pantalla** para elegir entre múltiples opciones.
- **Desbloqueo Huella dactilar**
Su teléfono viene equipado con una función de Huella dactilar. Use esta función para desbloquear su cuenta de manera segura y conveniente, autorizar compras y pagos e iniciar sesión en una aplicación. Para activarlo, vaya a **Ajustes-> Seguridad y privacidad -> Desbloqueo de dispositivo -> Huella dactilar**.

Administrar archivos y almacenamiento

Esta sección solo es aplicable a tarjetas microSD configuradas como **Almacenamiento Portátil**. Para ver sus archivos del teléfono, vaya a **Ajustes -> Almacenamiento**. El almacenamiento se divide en dos secciones: **Este dispositivo** y **Tarjeta microSD**

Gestionar los archivos de su teléfono:

- Pulse sobre un archivo o una carpeta para verlos.
- Pulse sobre un archivo para abrirlo con una aplicación.
- Mantenga pulsada un archivo o una carpeta para ver un listado de opciones.

Para mover un archivo o una carpeta entre la microSD y/o el almacenamiento:

1. Mantenga pulsado sobre el archivo, presione el menú para mostrar las opciones. Seleccione **Mover a...**
2. Seleccione entre **Almacenamiento interno** y/o **Tarjeta microSD**.
3. Pulse **MOVER** aquí para completar la función.

Borrado de datos caché

Para borrar datos y caché y recuperar espacio de almacenamiento:

1. Para borrarlos, vaya a **Ajustes -> Aplicaciones -> Todas las aplicaciones ->** seleccione la aplicación. Pulse **Almacenamiento y Caché**.
2. A continuación, seleccione **BORRAR ALMACIENAMIENTO Y BORRAR CACHÉ**.

Información adicional

Numero IMEI

Su teléfono tiene un numero IMEI único. Puede ver el numero IMEI de su teléfono presionando el código ***#06#** en el teclado del teléfono.

Llamadas

Marcar un número

- Vaya a **Teléfono** y pulse el ícono de teléfono y abra el ícono de marcación. Ingrese un número usando el teclado y pulse el ícono para marcar.
- Vaya a **Teléfono** y seleccione una de las pestañas, **Favoritos / Recientes / Contactos**. Desplácese por la pestaña elegida y seleccione el contacto deseado.
- Vaya a **Lista de aplicaciones -> Contactos**. Desplácese por la lista y seleccione el contacto deseado.

Contestar una llamada entrante

- Deslice el ícono hacia arriba para contestar una llamada entrante.

Rechazar una llamada entrante

- Deslice el ícono hacia abajo para rechazar la llamada.
- Las llamadas perdidas se registrarán en: **Teléfono -> la pestaña Recientes**.

Tecnología de llamada y videollamada

Su teléfono admite llamadas 4G / VoLTE y videollamadas 4G / ViLTE, para esta función se requiere una tarjeta Nano SIM con estas capacidades:

Llamada VoLTE & Llamada ViLTE

- Llamada VoLTE

“llamadas de voz en alta definición”

VoLTE ofrece un servicio de calidad HD para llamadas de voz realizadas a través de la red celular.

- Llamada ViLTE

“videollamadas en alta definición”

ViLTE permite hacer videollamadas HD y cambiar entre llamadas de voz y videollamadas.

Nota: Estos servicios deberían estar activados por defecto. Para verificar consulte con su proveedor de servicio.

Llamada VoWiFi

- Llamada VoWiFi

“llamadas de voz en alta definición”

VoWiFi ofrece un servicio de calidad HD para llamadas de voz realizadas a través de la red Wi-Fi.

Especificaciones del teléfono

Nota de operación celular

Su teléfono tiene la capacidad de funcionar en las siguientes bandas de radio frecuencia (RF) celular:

GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

WCDMA: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1) MHz

FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B13 / B20 / B28AB / B66

TDD: B38 / B40 / B41

Características nominales del producto

Batería recargable ion-litio

Voltaje nominal: 3.87 V

Capacidad nominal: 5000 mAh / 19.35 Wh

Adaptador

Entrada: 100-240 Vca — 50/60 Hz — 0.6 A

Salida: 5 Vcc — 2.0 A — 10.0 W

©2026, Senwa Global International S.A. de C.V.

The Acer trademarks are licensed to Senwa Global International S.A. de C.V. by Acer incorporated.

El uso de la marca Acer para este producto por Senwa Global International S.A. de C.V. es con concesión de licencia por Acer Incorporated.

Google, Android, Google Play y Gmail son marcas de Google LLC.

www.acermobilelatam.com

Versión 0.96

Advertencias de seguridad

- Mantenga fuera del alcance de los niños

Mantenga el teléfono y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia.

- Seguridad vial

No utilice el teléfono mientras conduce. Utilice un dispositivo manos libres cuando sea permitido por la legislación aplicable. En algunos países, llamar o recibir llamadas en conducción es ilegal.

- Uso en aeronaves

Apague el teléfono durante los vuelos. Los dispositivos inalámbricos pueden interferir con los sistemas de la aeronave.

- Ambientes peligrosos

Respete estrictamente las leyes, códigos y regulaciones sobre el uso de dispositivos móviles en zonas de riesgo. Apague el teléfono en áreas con riesgo de explosión, como estaciones de servicio, plantas químicas o lugares donde se manipulen materiales inflamables.

- Cumplimiento de restricciones locales

Respete todas las regulaciones locales. Apague el teléfono en hospitales o en cualquier lugar donde su uso esté restringido.

- Dispositivos médicos

El teléfono puede causar interferencias con marcapasos, auxiliares auditivos y otros dispositivos médicos electrónicos. Consulte las recomendaciones del fabricante del dispositivo médico.

- Interferencias de radiofrecuencia

La calidad de las llamadas puede verse afectada por interferencias de radiofrecuencia. Evite cubrir la antena durante una llamada.

- Servicio y reparaciones

Las reparaciones y el mantenimiento deben ser realizados únicamente por personal técnico calificado. Las reparaciones o modificaciones no autorizadas pueden provocar lesiones, daños al dispositivo y la pérdida de la garantía.

- Accesorios, baterías y carga

Utilice únicamente accesorios, baterías y cargadores aprobados por el fabricante. Una vez que la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador de la fuente de alimentación. Mantener el dispositivo conectado durante períodos prolongados puede dañar la batería, reducir su vida útil o generar riesgos de seguridad.

- Legislación y normativas locales

Utilice el teléfono de manera responsable y de conformidad con todas las leyes, regulaciones y costumbres locales aplicables.

- Llamadas de emergencia

Para realizar una llamada de emergencia, asegúrese de que el teléfono esté encendido y conectado a una red móvil. Ingrese el número de emergencia correspondiente a su ubicación y presione la tecla de llamada. Proporcione su ubicación y describa claramente la situación de emergencia. No finalice la llamada hasta que el personal de emergencia se lo indique.

IMPORTANTE: La función de llamadas de emergencia depende de la disponibilidad de la red y de otros factores fuera del control del fabricante. Es posible que este teléfono no

permita realizar comunicaciones de emergencia en todas las circunstancias, incluidas interrupciones del servicio o fallas de la red. Nunca dependa exclusivamente de este teléfono para comunicaciones críticas o que puedan afectar la vida o la seguridad de las personas. Para obtener más información, contacte a su proveedor de servicios móviles.

- **Bolas de Aire (Airbags)**

No coloque el teléfono ni sus accesorios en el área de despliegue de una bolsa de aire. La colocación inadecuada puede provocar lesiones graves en caso de activación de la bolsa de aire.

Precauciones

Las siguientes recomendaciones ayudarán a garantizar el funcionamiento seguro del teléfono, prolongar su vida útil y conservar la cobertura de la garantía:

- Mantenga el teléfono seco. Protéjalo de la lluvia, la humedad y cualquier otro líquido que pueda dañar los componentes electrónicos.
- No utilice ni almacene el teléfono en ambientes con polvo, suciedad o partículas en suspensión.
- No exponga el teléfono a fuentes de calor excesivo, como radiadores, calentadores, estufas, secadoras de cabello o luz solar directa.
- Evite exponer el teléfono a temperaturas extremas. El rango de temperatura de operación recomendado es de **0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)**. La exposición a temperaturas fuera de este rango puede dañar la batería, reducir el rendimiento del dispositivo o acortar su vida útil.
- No deje caer, golpee, aplaste ni someta el teléfono a impactos fuertes, ya que esto puede dañar sus componentes internos.
- No utilice productos químicos agresivos, solventes ni agentes de limpieza para limpiar el teléfono. Utilice únicamente un paño suave, limpio y seco.
- No cubra ni obstruya las aberturas, puertos o áreas de ventilación del teléfono.
- El teléfono puede pasar de forma segura por equipos de inspección de rayos X, como los utilizados en los controles de seguridad aeroportuarios. Sin embargo, se recomienda evitar la exposición innecesaria a campos magnéticos intensos u otros equipos que puedan afectar el funcionamiento de dispositivos electrónicos.

Certificación IP64 y exposición a humedad

El equipo cuenta con certificación IP64, obtenida mediante pruebas realizadas en condiciones controladas y de laboratorio, bajo parámetros específicos de exposición al polvo y salpicaduras de agua. Esta certificación no significa que el equipo sea impermeable ni que pueda ser sumergido o expuesto directamente a líquidos.

Si durante el diagnóstico se detecta humedad, ingreso de líquidos, corrosión u oxidación en el interior del equipo, el daño se considerará ocasionado por exposición a líquidos y quedará fuera de la cobertura de la garantía, aun cuando el equipo cuente con certificación IP64.